


SIŁY NIEZBĘDNE DO MONTAŻU RUR



SIŁY NIEZBĘDNE DO MONTAŻU RUR Z USZCZELKAMI DS BL I DS ANKERPLUS

Wielkość sił niezbędnych do montażu rur z uszczelkami DS BL i DS ANKERPLUS zależy od różnorodnych czynników, np:

- temperatury panującej w czasie montażu (twardość rosnąca wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej).
- właściwości powierzchni zewnętrznej bosych końców (szorstkie bosc końce zwiększają opór tarcia).
- odkształcenia uszczelki (najważniejszy czynnik: im większe odkształcenie, tym większa siła niezbędna do montażu).
- rodzaju i ilości środka poślizgowego (im bardziej szorstki bosy koniec i im większe odkształcenie uszczelki, tym bardziej odporny na ścieranie musi być środek poślizgowy i większa musi być jego ilość).
- sposobu montażu rur (jeżeli rura zostanie oparta na dnie i podczas montażu będzie ciągnięta lub przesuwana, siła tarcia rury po dnie zwiększa siłę niezbędną do montażu).

- Uwzględniając w daleko idący sposób wszystkie czynniki, należy zapewnić co najmniej następujące siły do montażu rur z uszczelkami DS BL i DS ANKERPLUS.

DN	Montagekräfte
300	15 KN
400	20 KN
500	25 KN
600	30 KN
700	60 KN
800	70 KN
900	80 KN
1000	90 KN
1100	100 KN
1200	110 KN