


INFORMAZIONI 4

INDICAZIONI DI UTILIZZO DEL LUBRIFICANTE DS



INDICAZIONI DI UTILIZZO DEL LUBRIFICANTE DS PER TUBI O POZZETTI

Desideriamo avvisarVi che noi possiamo assumere la garanzia dell'idoneità di posa delle nostre guarnizioni a scivolamento e con ciò anche una garanzia per la funzione delle guarnizioni solo se la posa dei tubi e dei pozzetti avviene con il lubrificante DS.

MOTIVAZIONE:

Il nostro lubrificante è compatibile con il materiale delle nostre guarnizioni e si abbina con la sua consistenza alle superfici di scivolamento del calcestruzzo „ruvide“ ed ai campi di funzione da noi dati degli anelli di tenuta a scivolamento. Si lascia utilizzare con temperature tra -10°C e +40°C come su maschi e femmine umidi.

Se il nostro lubrificante viene applicato, con un guanto, in quantità sufficiente e sui punti giusti (vedi informazione prodotto) viene assicurata la corretta deformazione e con ciò la sua funzione. La diluizione del lubrificante allo scopo di alleggerirne la lavorazione non è permessa in quanto ne varierebbe le caratteristiche di scivolamento e fissaggio.

I valori e le proprietà indicate nei diagrammi e nelle tavole non sono soggetti ad alcuna garanzia. La nostra garanzia è limitata ai valori e alle proprietà, come richiesto dalle norme in materia. La nostra letteratura, schede tecniche e le raccomandazioni rappresentano la nostra conoscenza al momento della stampa, ma non sono in alcun modo vincolanti per noi. Le nostre „Condizioni Generali di Vendita“ si applicano a tutte le vendite.