

## INFORMAZIONI 6

### I 10 COMANDAMENTI DEL CONTROLLO DI TENUTA IDRAULICA



1

Secondo Norma DIN EN 1610 può essere eseguito un precollaudo prima del ritombamento (molto consigliato!). Collaudo dopo ritombamento e smantellamento cantiere!

2

Tutte le aperture devono essere chiuse ermeticamente e resistenti alla pressione.

3

Le parti finali della condotte vanno assicurate con un supporto.

4

La condotta va eventualmente assicurata dalle spinte statiche

5

L'adduttrice non deve avere un collegamento diretto con una condotta sottopressione.

6

La condotta va riempita se possibile senza lasciare vuoti d'aria.

7

Prima del collaudo dev'essere previsto un tempo (1 - 24 ore) di preriempimento in base al materiale del tubo ed alle condizioni climatiche.

8

Dev'essere applicata una pressione di collaudo di 0,5 atmosfere (bar) sul punto più basso della condotta.

9

I valori di aggiunta d'acqua indicati ed ammessi nella Norma DIN EN 1610 non possono essere superati.

10

I valori di aggiunta d'acqua indicati ed ammessi nella Norma DIN EN 1610 non possono essere classificati come „perdite“.

I valori e le proprietà indicate nei diagrammi e nelle tavole non sono soggetti ad alcuna garanzia. La nostra garanzia è limitata ai valori e alle proprietà, come richiesto dalle norme in materia. La nostra letteratura, schede tecniche e le raccomandazioni rappresentano la nostra conoscenza al momento della stampa, ma non sono in alcun modo vincolanti per noi. Le nostre „Condizioni Generali di Vendita“ si applicano a tutte le vendite.